



Nepatyrusiam apdailininkui tai galbūt bus pats bjauriausias darbas iš visų apdailos darbų – jei reikės daug šlifuoti, bus daug dulkių ir pareikalaus daug fizinių jėgų. Todėl pirmiausia, žinoma, reikėtų pasistengti, kad nuglaistytos sienos būtų kaip įmanoma lygesnės ir nešlifuotos. Naudosime šiuos įrankius – specialų padą šveitimo popieriui ar tinkleliui tvirtinti, šveitimo popierių (ne rupesnę nei 120), šveitimo tinklėlį (geriau naudoti vietose, kurias reikės ypatingai daug šlifuoti) bei šlifavimo kaladėles vidiniams kampams prišlifuoti, kaukę nuo dulkių.

Šlifuojama sukamaisiais judesiais. Būtina naudoti apšvietimo prožektorius (nukreiptą pagal plokštumą) – tik taip matysite visus nelygumus ir darbas bus atliktas kokybiškai. Darbui palengvinti galima naudoti elektrinį šlifavimo prietaisą – dulkių bus gerokai mažiau ir greičiau. Tačiau tam reikia šiek tiek įgūdžių.

{loadposition content_468x60}

Paskelbė NTmeistrai.lt - visi meistrai vienoje vietoje: [santechnikai](#), [elektrikai](#), [staliai](#), [apdailininkai](#), [dažytojai](#), [tinkuotojai](#), [betonuotojai](#) ir kt.

Susiję straipsniai: {loadposition related_articles}