



Klijuojant plyteles, svarbu kai kuriuos darbus atlikti iš anksto: pirmiausia - pagrindo paruošimas, taip pat reikia apskaičiuoti plyteles kiekvienai sienos ar grindų plokštumai (numatant po kiek reikės pripjauti iš kraštų). Tuomet klijuojame plyteles ir galiausiai (kai klijai sustingę), užglaistome tarpelius. Apžvelgsime šiuos darbo etapus plačiau.

Pagrindo paruošimas. Naujai tinkuotos sienos turi būti pilnai išdžiūvusios, sausos, neišalusios. Paviršius – nedulkantis, patvarus. Geriausia prieš pradėdant klijuoti plyteles, išlyginamaisiais mišiniais išsilyginti sienas bei grindis, jei reikia. Jei atliekamas remontas, visada geriausia senas plyteles pašalinti nuo sienų ir grindų. Tuos paviršius, ant kurių tiesiogiai bėgs vanduo geriausia būtų padengti hidroizoliacine medžiaga (nors ant plytelių glaisto ir rašoma "atsparus vandeniui", tačiau tai nereiškia "nelaidus vandeniui"). Jei paviršius, ant kurio bus klijuojamos plytelės yra blizgus (t.y. neįgeriantis vandens), būtina jį pašiuurkštinti ir gruntuoti specialiu gruntu, (pvz. "Betokontakt" su smulkiomis dalelėmis), pagerinančiu sukibimą. Kitais atvejais gruntuojame giluminiu gruntu.

{loadposition content_block}

Plytelių skaičiavimas. Prieš pradėdami klijuoti plyteles, visada atkreipkite dėmesį į klijuojamo paviršiaus bei plytelės dydį: darbas neatrodys atliktas gerai, jei viename kampe bus sveika plytelė, o kitame – tik siaura juostelė. Tokiu atveju reikėtų sveikos plytelės plotį viename kampe sudėti su plytelės pločiu kitame kampe ir gautą dydį padalinę į dvi dalis, gausime vienodo dydžio plyteles abiejuose kampuose – patikėkite, vaizdas tikrai bus geresnis. Tokius skaičiavimus reikėtų atlikti prieš pradėdant klijuoti kiekvieną paviršių, dviem kryptimis (jei siena – horizontaliai ir vertikalčiai, jei grindys – ilgis ir plotis).

Klijavimas. Klijuoti visada pradėdame nuo sveikos plytelės: jei klijuojame sienas – nuo apatinės arčiausiai kampo esančios sveikos plytelės, jei grindis – nuo tolimiausiam kampe esančios sveikos plytelės. Pradedame klijuoti sienas, ir pirmiausia po apatine sveikų plytelių eile prisitvirtiname tiesią lentelę – ši lentelė bus atrama vėliau klijuojant pirmą plytelių eilę. Naudojame plastikinius kryžius – klijuodami juos įterpiame tarp plytelių į kampus arba į tarpus (kaip patogiau). Taip išlaikome vienodus plytelių tarpus. Kuo didesnės plytelės, tuo storesnius kryžius reikėtų naudoti (didelių plytelių didesnė absoliuti paklaida) – patartina ir naudojant mažiausias plyteles naudoti kryžius (gaudamos drėgmės plytelės plečiasi, gali atsirasti įtrūkimų – tarpeliai absorbuoja plėtimąsi).

Ruošiant klijus, reikia išgauti vienalytę masę, kurią užtepus ant mentelės, ši nedribtų, tačiau nebūtų ir per sausa (per greitai sudžius ar naudojant per sausus klijus, plytelės tinkamai neprikibs). Po kelių minučių nuo paruošimo patartina šią masę dar kartą permaišyti. Voniose dažniausiai pakanka naudoti paprastus klijus, tačiau ant šildomų grindų, lauke ar klijuojant akmens masės plyteles, naudojame specialius elastingus klijus.

Klijus dažniausiai tepame ant sienos specialia mentele, paskirstome juos tolygiai ir horizontalia kryptimi išvagojame kita šios mentelės briauna. Svarbu nepersistengti – neištepti pernelyg didelio ploto, nes klijų veikimas dažniausiai netrunka ilgiau nei 30 minučių. Vėliau klijai pradeda stingti, ir plytelės gali neprikibti. Uždėjus plytelę ant klijų, ją tik kelias minutes galime koreguoti – vėliau plytelė tinkamai neprikibs ir gali atšokti. Tokiu atveju klijus reikia švariai nuvalyti nuo plytelės ir pagrindo ir užtepti iš naujo. Dirbant, reikia stengtis neištepti klijais pačių plytelių paviršiaus ar briaunų (vėliau užglaistant šviesiu glaistu, tarpeliuose gali matytis juodos dėmės, o nuo paviršių, ypač naudojant elastingus klijus, gali būti sunku nuvalyti).

Išklijavę visas sienas sveikomis plytelėmis, pradedame pjaustyti ir klijuoti kampines plyteles, palikdami eilę prie grindų – jas tvirtinsime tik suklijavę grindų plyteles. Išklijavus grindis plytelėmis, geriausia ant jų nevaikščioti dvi dienas – tik tada klijai visiškai sustings.

Plytelių glaistymas. Plyteles, ant kurių tiesiogiai tikš vanduo, geriausia glaistyti atspariu vandeniu glaistu. Glaistą pasirenkame pagal mūsų naudotus kryžiukus – smulkesnės ar stambesnės frakcijos. Pirmiausia plyteles švariai nusiplauname, tarpelius tarp plytelių išvalome. Pasiruošę tinkamo tirštumo glaisto mišinį tepame glaistykle ant tarpelių. Praėjus ne mažiau pusei valandos (kai glaistas, patekęs ant plytelių paviršiaus, jau būna apdžiuvęs) drėgna kempine valome plytelių paviršių, braukdami išilgai tarpelių – taip paskirstydami glaistą tolygiau tarpeliuose ir pašalindami jo perteklių. Kai likęs glaistas ant plytelių paviršiaus vėl apdžiūna, drėgna kempine valome plytelių paviršių pakartotinai. Likusius nešvarumus galėsime pašalinti kitą dieną. Grindų plytelių glaistymą geriausia palikti apdailos darbų pabaigai, prieš sumontuojant mechanizmus – reikėtų tik uždengti plyteles popieriumi, kad į tarpelius neprikristų šiukšlių.

Susiję straipsniai: {loadposition related_articles}