



Pagrindiniai hidroizoliacijos drėgnose patalpose įrengimo etapai yra šie: gruntavimas, izoliavimas klijuojant juostą ant kampų, tepamas hidroizoliacijos sluoksnis ant juostos, izoliuojamas vandens surinkimo kolektorius, tepama hidroizoliacija ant visų paviršių - ištinis sluoksnis.

Darbo etapai



Grindinio paviršių hidroizoliavimas vykdomas šiluminės izoliacijos sluoksnio viršuje, prieš klojant hidroizoliacinę plėvelę.



Vienas iš būdų, kaip hidroizoliuoti grindų paviršių, yra naudojant 100 mm pločio hidroizoliacinę plėvelę.



Rožinė hidroizoliacinė plėvelė yra naudojama hidroizoliuoti grindų paviršių, prieš klojant hidroizoliacinę plėvelę.



Išplėšus hidroizoliacinę plėvelę, reikia išvalyti grindų paviršių nuo senosios hidroizoliacijos likučių. Tada klojama nauja hidroizoliacinė plėvelė.



Šalies hidroizoliuoti grindų paviršių "šlapiose patalpose" (1) - išimti senąsias plyteles aplink kolektorių




Šalies hidroizoliuoti grindų paviršių "šlapiose patalpose" (2) - išimti senąsias plyteles aplink kolektorių



Šalies hidroizoliuoti grindų paviršių "šlapiose patalpose" (3) - išimti senąsias plyteles aplink kolektorių



Šalies hidroizoliuoti grindų paviršių "šlapiose patalpose" (4) - išimti senąsias plyteles aplink kolektorių



Panašūs straipsniai:{loadposition related_articles}