

Vartuose turi būti montuojamas pavaros atjungimo mechanizmas, kurio pagalba galima atjungti vartų automatiką ir rankiniu būdu atidaryti garažo vartus dingus elektros srovei. Kieto vartų pavaros atjungimo mechanizmas saugumo sumetimais užrakinamas spyna.



"Hormann Lietuva"